

Poterie Suffloun

28, rue du Bourgamon
38400 St Martin d'Hères
Tél : 04 76 25 83 80
Por : 06 62 40 33 86
www.kachelofe.com
Siret 33778887100024

ALSAMASSE - Poêles de masse en kit

NOTICE:

1-POSITIONNEMENT DU POELE :

Le poêle "Alsamasse" ne doit en aucun cas être installé à moins de 25cms d'un matériau combustible (meuble, poutre verticale ou horizontale ou mur).

2-CHARGEMENT DU BOIS :

8kgs de bois bien sec dont les charges se répartissent comme suit :



de droite à gauche:

- 1er chargement 800g petit bois allumé exclusivement avec un allume feu
- 2eme chargement 2600g assez bien fendu
- 3eme chargement 2600g moins fendu
- 4eme chargement 2000g peu fendu

Le délai entre chaque chargement est en moyenne de 20-25mn, excepté pour la charge d'allumage dont la durée est d'environ 10mn.

Le bois se charge verticalement; longueur des bûches: max 40cm.



3-LES CLAPETS :

Ils peuvent être situés à droite ou à gauche selon les types de sorties de fumées.

- Le clapet bypass est situé juste au dessus de la porte. Il est à ouvrir durant le 1er quart d'heure de feu (brûlage du petit bois) et à refermer dès le 2eme chargement.

- s'il se situe à gauche:ouverture en faisant pivoter la manette de 1/8 tour à gauche.

- s'il se situe à droite:ouverture en faisant pivoter la manette de 1/8 tour a droite.

- Le clapet de fermeture (du conduit d'évacuation des fumées) est situé au dessus du poêle. Il doit être ouvert avant chaque feu et à fermer 25-30mn après le dernier chargement quand il ne reste que des braises rouges sans flamme ni fumées.

- s'il est à gauche:ouverture en faisant pivoter la manette de 1/2 tour dans le sens d'une aiguille d'une montre.

- s'il est à droite: ouverture en faisant pivoter la manette de 1/2 tour dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.

4-ARRIVEE D'AIR DE COMBUSTION :

Deux possibilités:

-combustion avec l'air ambiant: la grille se trouve en bas côté gauche du poêle. S'ouvre et se ferme de façon visible par une petite manette (seulement 2 possibilités:grand ouvert ou totalement fermé)

-combustion avec de l'air extérieur (arrivant sous le poêle). La manette se trouve en bas du poêle sous la porte: ouvert si manette en position verticale - fermé si manette en position horizontale.

Dans les 2 cas l'ouverture et la fermeture se font en même temps que l'ouverture et la fermeture du clapet de fermeture.



Siège social : 10, rue de Bischwiller 67620 Soufflenheim 03 88 86 60 07

Sàrl au capital de 15240 € - SIRET 337 788 871 00016 - APE 2341 Z - N° intracom. FR 59 337 788 871 - Crédit Mutuel IBAN FR76 1027 8017 7000 0539 1304 519